クイックセットアップガイド


MFC-4800J

このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。 この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、右記お客様 相談窓口にお気軽にお申し付けください。

必ず、このステップから 始めてください。


1.商品を確認する






2.ドラムユニットを取り付ける

1 ドラムユニットを袋から取り出し、トナーが カートリッジ内で均一に分散するように、 左右に軽く、5、6回振ります。






おうしていたを図のように取り付けます。




4 トップカバーを閉じます。




お客様相談窓口 0120-143410

- ●受付時間/午前10:00~12:00 午後1:00~5:00
- ●営業日/月曜日~金曜日(土日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。)

3.本体をセットする




4.記録紙をセットする



- 4 記録紙をよくさばきます。
- 5 用紙レバーを下に押しながら、その状態で記録紙をセットします。

参考

記録紙をセットするときには、印刷面を裏にしてセットします。また、記録紙の高さが記録紙ガイドよりも下にくるようにしてください。 給紙カセットにはA4サイズ普通紙(75g/m²)で約200枚までの記録紙をセットすることができます。




2 ページ目に お進みください。

5.本機と接続する

- ◆ 付属の電話機コードを本体側面の回線接続(LINE)端子と、壁側の電話機コンセントに 「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 2 電源コードを電源コンセント(AC100V)に差し込みます。 接続が正しく行われると、自動的に回線を識別して回線設定が行われます。

注意 必ず 1 → 2 の順に接続してください。



注意

下記のメッセージがディスプレイに表示されたときは、電話機コードが正しく接続されていません。 電話機コードを正しく接続してください。

正しく接続しないまま10分以上放置すると、回線種別は「PB」 (プッシュ回線) に設定されます。

デンワキ コードヲ セツゾク シテクダサイ

注意


下記のメッセージがディスプレイに表示されたときは、自動的に回線種別を設定することができま せんでしたので、手動で設定する必要があります。

取扱説明書の24ページを参照して、手動で回線種別を設定して ください。

カイセンセッテイ シテクダサイ

③ ご使用の電話機のコードをEXT端子へ「カチッ」と音がするまで差し込みます。 (この操作は、お使いの電話機を、

本機 (MFC-4800J) に接続 する場合のみ必要と なります。)



6.日付・時刻を合わせる

1 (Menu 1) 1 を押します。

1. トケイ セット

2 年号(西暦の下2桁)を入力します。 例:2002年の場合は「02」

ネン:02

Menu を押して月を2桁で入力します。 例:5月の場合は「05」

ツキ:05

4 (Menu) を押して日付を2桁で入力します。 例:3日の場合は「03」

ヒヅケ: 03

5 (Menu) を押して時刻(24時間制)を入力します。 例:午後3時25分の場合は「15:25」

ジコク: 15:25

6 (Menu を押します。

ウケツケマシタ

を押して登録を終了します。

入力を間違えたときは、 を押して 1 からやり直し

発信元登録を行うと、ファクス送信したとき、登録した情報(お客様の名前と電話番号)が 相手側の記録紙にプリントされます。

1 (Menu 1 2 を押します。

2. ハッシンモト トウロク

ファクス:

2 ファクス番号を入力して (Menu) を押します。) ┣)を押すとスペースが入ります。

デンワ:

🕽 を押すとカーソルが前に戻り、カーソル位置の文字を 修正できます。

ナマエ:

4 名前を入力して (***) を押します。

電話番号を入力して (***) を押します。

ウケツケマシタ

^{▽ 停止/終了}を押して登録を終了します。

<文字配列表>

押す回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

() | * | +


入力を間違えたときは、 を押して 1 からやり直し てください。

|ア|イ|ウ|エ|オ|ァ|ィ|ゥ|ェ|ォ|1 |カ|キ|ク|ケ|コ|A|B|C|2| サ シ ス セ ソ D E F 3 タ チ ツ テ ト ッ G H I 4 ナニヌネノJKL5 |ハ|ヒ|フ|ヘ|ホ|M|N|0|6| マミムメモPQRS7 ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ T U V 8 |ラ|リ|ル|レ|ロ|W|X|Y|Z|9| ワヲン゛゜- 0 0

춫 ! " # \$ % &

詳しい入力方法については、 取扱説明書の29ページを参照 してください。

本機の使用目的に応じて受信モードを選びます。



- ○♥信モードを押してモードを選択します。
- ◎ 停止/終了 を押して操作は終了です。

受信モードの詳細については、 取扱説明書の88ページを参照 してください。

必ずONにしてください。

本機のセットアップはこれで完了しました。 プリンタとして使用する場合は、それぞれ 以下のページにお進みください。

Macintosh™ユーザーの方 3

Windows®ユーザーの方



ソフトウェアをインストールする

- ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。
- **▲** ここでの作業は、本機をプリンタとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
- **【♪** アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
- **インストールに関する問題が発生した場合は、http://solutions.brother.co.jpにアクセスしてください。**
- **⚠** Windows[®] XPおよびMac OS [®] Xへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。 http://solutions.brother.co.jp

(Macintosh[™]ユーザーの方)

CD-ROMの内容



MFL-ProJ Installer

MFL-ProJには以下の機能が含まれています。本機 (MFC-4800J) と Macintosh™を接続する場合は、必ずインストールしてください。

- ・プリンタドライバ
- プリンタとして使用する場合に必要です。 ・PC-FAXソフトウェア PCからファクスを送る場合に必要です。

Brother Solutions Center

インターネット経由でMFCの最新情報を見たり、最新データのダ ウンロードをすることができるWebサイトへリンクします。

ReadMe!

重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができ

Documents

本機 (MFC-4800J) の取扱説明書を閲覧することができます。

Fonts

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

MFL-ProJをインストールする

MacOS® 8.6/9.0/9.0.4/9.1ユーザーの方

Macintosh™ ユーザーの方は、QuickDraw® ドライバをインストールする必要があります。

◆本機(MFC-4800J)の電源コードを電源コンセントから外す (重要) 本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケーブルが接続されてい る場合は、インターフェースケーブルも本機から外します。

Macintosh™の電源を入れる

本機の電源スイッチが「OFF」になっていて、かつ、Macintosh™の電源が入っているこ とを確認します。

⋙ 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

MFL ProJをインストールする 画面が表示されたら、「MFL ProJ

Installer」をダブルクリックしてプリン タドライバをインストールします。インス トールが完了したら、Macintosh™ の再 起動を指示する画面が表示されます。



Macintosh™を再起動する


Macintosh™ を再起動すると、Macintosh™ は新しいドライバを認識することができま

USBケーブルを接続し、本機(MFC-4800J)の電源コードを電 源コンセントに差し込む

6-a 付属のケーブルフィルタとケーブルタイ をUSBケーブルに装着します。

▶USBケーブルを使用して本機を Macintosh™ に接続し、本機の電源 コードを電源コンセントに差し込みます。





ケーブル タイ

7 プリンタを選択する

「アップル」メニューから 「セレクタ」を選択します。

7-b インストールした「HL-1200/MFL Pro」アイコン をクリックします。(アイ コンの色が強調表示されま す)

「セレクタ」の右の欄にあ るプリンタ名を選択します。

▶「セレクタ」を閉じます。



これで「ソフトウェアのインストール」 は完了しました。

本機をプリンタとしてご使用できます。

ソフトウェアをインストールする

- ここでの作業をする前に、1ページと2ページの作業がすべて終了していることを確認してください。
- ここでの作業は、本機をプリンタとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
- ♠ アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
- **インストールに関する問題が発生した場合は、http://solutions.brother.co.jpにアクセスしてください。**
- **⚠** Windows[®] XPおよびMac OS[®] Xへの対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。 http://solutions.brother.co.ip

(Windows® ユーザーの方)

CD-ROMの内容



●MFL-ProJ/取扱説明書

MFL-ProJには以下の機能が含まれています。本機とPCを接続 する場合は、必ずインストールしてください。

- ・プリンタドライバ
- プリンタとして使用する場合に必要です。
- ・PC-FAXソフトウェア PCからファクスを送る場合に必要です。
- ●バンドルソフトウェア

以下のユーティリティソフトウェアをご利用いただけます。

- Automatic E-Mail Printing E-Mailを自動的にダウンロードして、指定時刻に自動受信、自動 印刷するソフトウェアです。
- ・TransLand/EJ・JE Ver.4.0(体験版) 英日・日英翻訳ソフトウェアです。
- ●バンドルボーナスフォント ブラザーオリジナルの日本語TrueTypeフォントが収録されています。
- ●ソリューションセンター インターネット経由でMFCの最新情報を見たり、最新データのダウン ロードをすることができるWebサイトへリンクします。

MFL-ProJをインストールする

Windows® 95/98/2000ユーザーの方

Windows NT®ユーザーの方は、6ページ にお進みください。

Windows® 95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方(1)

本機 (MFC-4800J) の電源コードを電源コンセント 3-b

から外す重要

本機の電源コードを電源コンセントから外します。インターフェースケー ブルが接続されている場合は、インターフェースケーブルも本機から外し

右の画面が表示されます。 「MFL-ProJのインストール」 をクリックしてMFL-ProJ のインストールを開始します。



ケーブル接続画面が表示され ます。以降の操作は、お使い のケーブルによって違ってき ます。



2 コンピュータの電源を入れる

Windows® 2000 Professionalをご使用の場合は、アドミニストレータ


権限でログオンする必要があります。

右の画面が表示されます。 「次へ」をクリックします。




●パラレルケーブルをお使いの方は、 5 ページの「パラレ

ルケーブルをお使いの方」に進んでください。



●USBケーブルをお使いの方は、 5 ページの「USBケー

ブルをお使いの方」に進んでください。



パラレルケーブルとUSBケーブルは別売品です。

重要

インストール中にエラーメッセージが表示された場合、または、以 前にMFL-ProJをインストールされたことがある場合は、いった んMFL-ProJをアンインストールする必要があります。 スタートメニューから[プログラム]- [Brother] - [Brother MFL-ProJ] - [Uninstall] の順に選択し、画面に表示される指 示に従ってください。

G → (○) 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセット する

メイン画面が表示されます(モデル名画面が表示された場合は、モデル名 をクリックします)。

画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から「CD-ROM」を ダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてから画面を し表示させてください。

3-a

メイン画面から「MFL- ProJ bother / 取扱説明書」をクリックし



3-d

右の画面が表示されます。 「標準」を選択し、続いて 「次へ」をクリックします。



(Windows[®]ユーザーの方)

Windows® 95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方②


⇒パラレルケーブルをお使いの方



注意 IEEE 1284に適合したパラレルインターフェースケーブルをご使用ください。


4 本機 (MFC-4800J) とコンピュータをパラレルケーブルで接続する

- 4-a 付属のケーブルフィルタとケー ブルタイを図のようにパラレル ケーブルに装着します。
- 注意 ケーブルフィルタの取付方法 は、ケーブルフィルタに同梱 の取扱説明書に従って取り付 けてください。
- **4-b** パラレルケーブルを本機のパラ レルインターフェースポートに 接続し、ワイヤクリップで固定 します。
- **4-c** パラレルケーブルをコンピュー タのプリンタポートに接続し、 2本のねじで固定します。



本機(MFC-4800J)の電源を入れる

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。



→ コンピュータの画面の指示に従って操作する

Windows® 95/98/98SE/Meユーザーの方

6-a

-ブル接続画面 で**「次へ」**をクリ ックします。



6-b 右の画面が表示し たら、**「完了」**を クリックします。 しばらく待つと、 コンピュータが再 起動され、インス



これで「ソフトウェアのインストール」 は完了しました。 本機をプリンタとしてご使用できます。

Windows® 2000 Professionalユーザーの方

6-a ーブル接続画面 で「次へ」をクリ ックします。



右の画面が表示し たら、**「完了」**を クリックします。 しばらく待つと、 コンピュータが再 起動され、インス

6-b

す。



6-c




これで「ソフトウェアのインストール」 は完了しました。 本機をプリンタとしてご使用できます。

⇒USBケーブルをお使いの方




注意 長さが1.8m以下のUSBケーブルをご使用ください。

本機 (MFC-4800J) の電源を入れる 本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。



本機 (MFC-4800J) とコンピュータをUSBケーブルで接続する

- 5-a → 付属のケーブルフィルタとケーブルタイをUSBケーブルに装着します。
- 注意 ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の取扱説明書に 従って取り付けてください。
- **5-b** まず、コンピュータにUSBケーブルを接続します。
- 5-c 続いて、本機にUSBケーブルを接続します(インストール画面が表示されるま



□ コンピュータの画面の指示に従って操作する

Windows® 98/98SE/Meユーザーの方


6-a

プリンタの追加 ウィザード画面で [BRUSB:USB Printer Port」を 選択し、続いて 「次へ」をクリッ クします。



6-d

テストページが正 しく印刷された場 合は、「はい」を クリックします



「はい」を選択し て通常使うプリン 夕名を採用し、続 いて**「次へ」**をク リックします。



6-е

右の画面が表示し たら、**「完了」**を クリックします。 しばらく待つと、 コンピュータが再 起動され、インス トールを継続しま



6-c

「はい」(推奨) を選択し、続いて **「完了」**をクリッ クします。テスト ページが印刷され るので印刷の質を 確認できます。



これで「ソフトウェアのインストール」 は完了しました。 本機をプリンタとしてご使用できます。

Windows® 2000 Professionalユーザーの方

6-a

右の画面が表示し たら「はい」をク リックします。



6-b

右の画面が表示し たら、**「完了」**を クリックします。 しばらく待つと、 コンピュータが再 |起動され、インス トールを継続しま



これで「ソフトウェアのインストール」 は完了しました。 本機をプリンタとしてご使用できます。

Windows NT® Workstation V4.0ユーザーの方

本機 (MFC-4800J) の電源コードを電源コンセントから外す 重要 本機の電源コードを電源コンセントから外します。 インターフェースケーブルが接続され ている場合は、 インターフェースケーブルも本機から外します。



4 本機 (MFC-4800J) の電源を入れる

本機の電源コードを電源コンセントに差し込みます。



2 コンピュータの電源を入れる

アドミニストレータ権限でログオンする必要があります。

★機 (MFC-4800J) をコンピュータに接続する


パラレルケーブルを使用して本機をコンピュータに接続します。 パラレルケーブルは別売品となります。

3-a 付属のケーブルフィルタとケー ブルタイをパラレルケーブルに 装着します。

注意 ケーブルフィルタの取付方法は、ケーブルフィルタに同梱の取扱説明書に従って取り付けてください。

3-b パラレルインターフェースケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤクリップで固定します。

3-c パラレルケーブルをコンピュータのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。



付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

メイン画面が表示されます(モデル名画面が表示された場合は、モデル名をクリックします)。 「画面が表示されないときは「マイコンピュータ」から「CD-ROMドライブ」をダブルクリック し、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてから画面を表示させてください。

5-a コンピュータの画面の指示に従ってインストールを行ってください。 **4** ページの「Windows[®]95/98/98SE/Me/2000ユーザーの方①」の **3-a** から **3-d** と同じ操作をします。

5-b 「はい」を押し、続いて「完了」をクリックします。 しばらくすると、コンピュータが再起動されます。

これで「ソフトウェアのインストール」 は完了しました。

本機をプリンタとしてご使用できます。